

# Ersatzteilliste

## Kombihammer P 30

# DUSS

Benennung	Bestell-Nr.	Stück	Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Haltefeder	P30-1	1	Lagerring	P30-46	1
Haltefeder mit Puffer	P30-1+3	0	O-Ring 29,2x3	P30-47A	1
Haltefederbolzen	P30-2	1	Haltestift	P30-48	1
Puffer	P30-3	2	Nadelrolle 3x11,8	P30-49	4
U-Scheibe M6	P30-4	1	Zylinder	P30-50A	1
Splint	P30-5	1	Schläger	P30-51	1
Anschlagstange	P30-6	1	Kolbenring	P30-52	1
Tülle	P30-6A	1	Kolbenring	P30-52p	1
Sechskantmutter M5	P30-7	1	Kolbenbolzen	P30-53	1
Kreuzgriffschraube M5	P30-8	1	Kolben	P30-54	1
Klemmring mit Spannbacken	P30-9	1	Kolben, komplett	P30-54k	0
Klemmring, komplett	P30-9K	0	Federring	P30-55	2
Einlegemutter M10	P30-10	1	Pleuel	P30-56	1
Schraubhandgriff	P30-11	1	Nadelhülse	P30-58	1
Zylinderschraube M5x65	P30-12	2	Zylindergehäuse	P30-59	1
Kupferdichtring M5	P30-13	10	Flachsenkopfschraube 4x27	P30-60	6
Zylinderschraube M5x25	P30-14	2	Zylindergehäusedichtung	P30-61	1
Bohrkopf	P30-15	1	Kegelritzel	P30-62	1
Bohrkopfdichtung	P30-16	1	Kegelritzelrad	P30-63	1
Doppelabstreifer	P30-17	1	Rillenkugellager	P30-64	1
Gleitlager	P30-18	1	Zylinderlager	P30-65	2
Schaltklaue	P30-19	1	Getriebeplatte	P30-66	1
O-Ring 20x5	P30-20	1	Zylinderschraube M5x16	P30-67	6
Bohrhülse	P30-21	1	V-Ring	P30-68	1
Döpper	P30-22	1	O-Ring 18x2	P30-69	1
Quadring	P30-23	1	V-Ringscheibe	P30-70	1
Quadring	P30-24	2	Rillenkugellager	P30-71	1
Döpperführung	P30-25	1	Sicherungsring	P30-72	1
Dichtring	P30-26	1	Anker, 230V	P30-73	1
Oberschale	P30-27	1	Rillenkugellager	P30-74	1
Linsenschraube 3,5x20	P30-28	6	Lagergummi	P30-75	1
Kugel Ø3,5mm	P30-29	1	Kurbel	P30-76	1
Rastenfeder	P30-30	1	Rillenkugellager	P30-77	1
Schaltwelle	P30-31	1	Kurbelrad	P30-78	1
O-Ring 20x1	P30-32	1	Linsenkopfschraube 4x48	P30-79	2
Schaltflansche	P30-33	1	Luftleitflansch	P30-80	1
O-Ring 13x1,5	P30-34	1	Feldpaket, 230V	P30-81	1
Umschalthebel	P30-35	1	Motorgehäuse	P30-82	1
Umschalthebel, komplett	P30-35K	0	DUSS-Aufkleber P30	P30-83	2
Zylinderschraube M4x12	P30-36	2	Typenschild P30	P30-84	1
Sicherungsscheibe M4	P30-37	2	Elektronik	P30-85	1
Linsensenkschraube M4x10	P30-38	2	Kohlehalter	P30-86	2
Federzahnscheibe	P30-39	2	Kohlebürste	P30-87	2
Dämpfring	P30-40	1	Linsenkopfschraube 3x10	P30-88	4
Anschlagring	P30-41	1	Linsenkopfschraube 4x14	P30-89	6
Sicherheits-Rollenkupplung	P30-42	1	Motordeckel	P30-90	1
Kupplungsfeder	P30-43	1	Kondensator	P30-91	1
Sicherungsring	P30-44	1	Dämpfer-Zylindergehäuse	P30-92	1
Axialscheibe	P30-45	1	Schalter	P30-93	1
O-Ring 47x3	P30-45a	1	Dämpfer-Motorgehäuse	P30-94	1

# Ersatzteilliste

## Kombihammer P 30

# DUSS

Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Drehwiderstand	P30-95	1
Schalterhandgriff	P30-96	1
Elektronikkabel	P30-97	1
Abstandsbuchse	P30-98	4
Zylinderschraube M5x30	P30-99	2
Linsenkopfschraube 4x20	P30-100	2
Linsenschraube 5x30	P30-101	2
Kabelklemme	P30-102	1

Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Kabelschutzhülle	P30-103	1
Kabel mit Stecker	P30-104	1
Stellradfeder	P30-105	1
Schalterschutz	P30-107	1
Zylinderschraube M4x10	P30-108	2
Tellerfeder	P30-109	2

# DUSS

P 30

