

Ersatzteilliste

Kombihammer P 90

DUSS

Benennung	Bestell-Nr.	Stück	Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Haltefeder	P90-1	1	Stützscheibe	P90-49	1
Haltefeder mit Puffer	P90-1+3	0	Zylinder	P90-50	1
Haltefederbolzen	P90-2	1	Passfeder	P90-51	1
Puffer	P90-3	2	Nadelrolle 3x15,8	P90-52	4
U-Scheibe M6	P90-4	1	Kupplungsfeder	P90-53	1
Splint	P90-5	1	Haltestift	P90-54	1
Klemmring mit Spannbacken	P90-6	1	Bremsring	P90-55	1
Klemmring, komplett	P90-6K	0	Axialdämpfer	P90-56	1
Einlegemutter M12	P90-7	1	O-Ring 27x6	P90-57	2
Schraubhandgriff	P90-8	1	O-Ring 29,52x5,33	P90-58	2
Bohrkopf	P90-9	1	Dämpfscheibe	P90-59	1
Passstift	P90-10	4	O-Ring 47x4	P90-60	1
Bohrkopfdichtung	P90-11	1	Sicherheits-Rollenkupplung	P90-61	1
Doppelabstreifer	P90-12	1	Kegelritzel	P90-62	1
Gleitlager	P90-13	1	Kegelritzelrad	P90-63	1
Schaltklaue	P90-14	1	Rillenkugellager	P90-64	1
Dämpfring	P90-15	1	Zylinderlager	P90-65	2
Bohrhülse	P90-16	1	Rillenkugellager	P90-66	2
Döpper	P90-17	1	Vorgelegeritzel	P90-67	1
Quadring	P90-18	2	Vorgelegerad	P90-68	1
Quadring	P90-19	2	Kurbel	P90-69	1
Döpperführung	P90-20	1	Rillenkugellager	P90-70	1
Zylinderschraube M6x100	P90-21	4	Kurbelrad	P90-71	1
Kupferdichtring M6	P90-22A	4	Zylindergehäusedichtung	P90-72	1
Schaltwelle	P90-24	1	Motorgehäuse	P90-73	1
Rastenfeder	P90-25	1	Kupferdichtring M5	P90-74A	4
Kugel Ø3,5mm	P90-26	1	Zylinderschraube M5x12	P90-75	2
O-Ring 20x1	P90-27	1	Zylinderschraube M5x25	P90-76	2
Schaltflansche	P90-28	1	Zylinderschraube M5x30	P90-76A	4
O-Ring 13x1,5	P90-29	1	Typenschild P90	P90-77	1
Umschalthebel	P90-30	1	Kerbstift	P90-78	4
Umschalthebel, komplett	P90-30K	0	DUSS-Aufkleber P90	P90-79	2
Sicherungsscheibe M4	P90-31	2	V-Ring	P90-80	1
Zylinderschraube M4x12	P90-32	2	O-Ring 30x2	P90-81	1
Federzahnscheibe	P90-33	2	V-Ringscheibe	P90-82	1
Linsensenkschraube M4x10	P90-34	2	Rillenkugellager	P90-83	1
Zylindergehäuse	P90-35	1	Lagergummi, groß	P90-84	1
Innenring	P90-36	1	Ankerlagerring	P90-85	1
Pleuel	P90-38	1	Kupferdichtring M4	P90-86	2
Kolben	P90-39	1	Zylinderschraube M4x22	P90-87	2
Kolben, komplett	P90-39k	0	Passscheibe	P90-88	1
Kolbenbolzen	P90-40	1	Anker, 230V	P90-89	1
Federring	P90-41	2	Rillenkugellager	P90-90	1
Kolbenring	P90-42	1	Lagergummi	P90-91	1
Schlagerring	P90-43	1	Linsenkopfschraube 4x62	P90-92	2
Schläger	P90-44	1	Feldpaket, 230V	P90-93	1
Sprengring	P90-45	1	Isoliergehäuse	P90-94	1
Kegelrad	P90-46	1	Kohlehalter	P90-95	2
Lagerring	P90-47	1	Kohlebürste	P90-96	2
Lagerdämpfer	P90-48	1	Linsenkopfschraube 3x10	P90-97	4

Ersatzteilliste

Kombihammer P 90

DUSS

Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Tellerfeder	P90-98	4
Zylinderschraube M5x180	P90-99	4
Elektronik	P90-100	1
Motordeckel	P90-101	1
Linsenkopfschraube 4x14	P90-102	6
Dämpfer-Zylindergehäuse	P90-103	1
Dämpfer-Motorgehäuse	P90-104	1
Schalterhandgriff	P90-105	1
Drehwiderstand	P90-106	1
Kondensator	P90-107	1

Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Schaumgummi	P90-108	1
Abstandsbuchse	P90-109	4
Linsenkopfschraube 4x20	P90-110	2
Schalter	P90-111	1
Kabelschuttschlauch	P90-112	1
Kabel mit Stecker	P90-113	1
Kabelklemme	P90-114	1
Stellradfeder	P90-115	1
O-Ring 14x4	P90-116	1

DUSS

P 90

