

Benennung	Bestell-Nr.	Stück	Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Schraubhandgriff	PX48A-1	1	O-Ring 13x1,5	PX48A-56	1
Klemmring mit Spannbacken	PX48A-2	1	Umschalthebel	PX48A-57	1
Einlegemutter M12	PX48A-3	1	Umschalthebel, komplett	PX48A-57K	0
Manschette	PX48A-4	1	Federzahnscheibe	PX48A-58	2
Sprengring	PX48A-5	1	Linsensenkschraube M4x10	PX48A-59	2
Futterhülse	PX48A-6	1	Sicherungsscheibe M4	PX48A-60	2
Runddrahtsprengring	PX48A-7	1	Zylinderschraube M4x12	PX48A-61	2
Futerring	PX48A-8	1	Kegelritzel	PX48A-62	1
Feder	PX48A-9	1	Kegelritzelrad	PX48A-63	1
Passscheibe	PX48A-10	1	Rillenkugellager	PX48A-64	1
Hülse	PX48A-11	1	Zylinderlager	PX48A-65	2
Zylinderschraube M5x65	PX48A-12	4	Getriebeplatte	PX48A-66	1
Zylinderschraube M5x25	PX48A-13	2	Zylinderschraube M5x16	PX48A-67	6
Kupferdichtring M5	PX48A-14	10	V-Ring	PX48A-68	1
Bohrkopfdichtung	PX48A-16	1	O-Ring 18x2	PX48A-69	1
Dichtring	PX48A-17	2	V-Ringscheibe	PX48A-70	1
Gleitlager	PX48A-18	1	Rillenkugellager	PX48A-71	1
O-Ring 26x5	PX48A-19	1	Sicherungsring	PX48A-72	1
Dämpfscheibe	PX48A-20	2	Rillenkugellager	PX48A-74	1
Futterrolle	PX48A-22	2	Lagergummi	PX48A-75	1
Döpperführung	PX48A-26	1	Kurbel	PX48A-76	1
O-Ring 16x6	PX48A-27	1	Rillenkugellager	PX48A-77	1
Kupplungsfeder	PX48A-31	1	Kurbelrad	PX48A-78	1
Sicherungsring	PX48A-32	1	Linsenkopfschraube 4x48	PX48A-79	2
Axialscheibe	PX48A-33	1	Luftleitflansch	PX48A-80	1
O-Ring 47x3	PX48A-33a	1	Motorgehäuse	PX48A-82	1
Lagerring	PX48A-34	1	Kohlehalter	PX48A-86	2
O-Ring 29,2x3	PX48A-35	1	Kohlebürste	PX48A-87	2
Haltestift	PX48A-36	1	Linsenkopfschraube 3x10	PX48A-88	4
Nadelrolle 3x11,8	PX48A-37	4	Linsenkopfschraube 4x14	PX48A-89	6
Zylinder	PX48A-38	1	Motordeckel	PX48A-90	1
Schläger	PX48A-39	1	Kondensator	PX48A-91	1
Kolbenring	PX48A-40	1	Drehwiderstand	PX48A-92	1
Kolbenring	PX48A-40p	1	Elektronikkabel	PX48A-93	1
Kolbenbolzen	PX48A-41	1	Stellradfeder	PX48A-94	1
Kolben	PX48A-42	1	Schalterschutz	PX48A-96	1
Kolben, komplett	PX48A-42k	0	Schalter	PX48A-97	1
Federring	PX48A-43	2	Schalterhandgriff	PX48A-99	1
Pleuel	PX48A-44	1	Linsenkopfschraube 4x20	PX48A-102	2
Nadelhülse	PX48A-45	1	Kabelklemme	PX48A-104	1
Zylindergehäuse	PX48A-46	1	Kabelschutzschlauch	PX48A-105	1
Oberschale	PX48A-47	1	Kabel mit Stecker	PX48A-106	1
Linsenschraube 3,5x20	PX48A-48	6	Zylinderschraube M4x10	PX48A-107	2
Flachsenkopfschraube 4x27	PX48A-49	7	Tellerfeder	PX48A-108	2
Zylindergehäusedichtung	PX48A-50	1	Bohrkopf	PX48A-200	1
Schaltwelle	PX48A-51	1	Schaltklaue	PX48A-201	1
O-Ring 20x1	PX48A-52	1	Sicherheits-Rollenkupplung	PX48A-206	1
Kugel Ø3,5mm	PX48A-53	1	Anker, 230V	PX48A-207	1
Rastenfeder	PX48A-54	1	Feldpaket, 230V	PX48A-210	1
Schaltflansche	PX48A-55	1	Elektronik	PX48A-213	1

Ersatzteilliste

Kombihammer PX 48 A

DUSS

Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Druckfeder	PX48A-214	4
Passscheibe	PX48A-216	2
Senkkopfschraube 4x12	PX48A-218	1
Tellerfeder	PX48A-219	1
Dämpfgehäuse am Motorgeh., unten	PX48A-400	1
Dämpfgehäuse am Motorgeh., kpl..	PX48A-400k	0
Abstandsbuchse	PX48A-401	2
Dämpfgehäuse am Motorgeh., oben	PX48A-402	1
Dämpfgehäuse am Zylindergeh., unten	PX48A-403	1
Abstandsbuchse	PX48A-404	2
Federmasse	PX48A-405	1
Federblech	PX48A-406	1
Tellerfeder	PX48A-407	1

Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Dämpfgehäuse am Zylindergeh., oben	PX48A-408	1
Linsenschraube 5x64	PX48A-409	2
U-Scheibe M5	PX48A-410	4
Selbstklebeschild RVA	PX48A-411	1
Bohrspindel	PX48A-412	1
Quadring	PX48A-413	1
DUSS-Aufkleber PX48A	PX48A-500	2
Typenschild PX48A	PX48A-501	1
Druckfeder	PX48A-502	4
Dämpfgehäuse am Zylindergeh., kpl.	PX48A-502k	0
Döpper	PX48A-503	1