Ersatzteilliste

Bohrschrauber B 13 B

Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Sicherungsschraube f. Bohrfutter M6	B13B-8	1
Bohrspindel	B13B-9	1
Sicherungsring	B13B-10	1
Abdeckscheibe	B13B-11	1
Rillenkugellager	B13B-12	1
Sicherungsring	B13B-13	1
Linsenkopfschraube 4x35	B13B-14	2
O-Ring 10x1,5	B13B-15	1
Gangschalthebel	B13B-16	1
Kugel Ø4mm	B13B-17	1
Rastenfeder	B13B-18	1
Senkschraube M5x8	B13B-19	1
Linsenkopfschraube 4x62	B13B-21	2
Bohrkopfdichtung	B13B-22	1
Rillenkugellager	B13B-24	1
O-Ring 8x2	B13B-26	1
Rillenkugellager	B13B-27	1
Nadelbüchse	B13B-28	3
Rillenkugellager	B13B-31	1
Zwischendeckel	B13B-32	1
Rillenkugellager	B13B-33	1
Passscheibe	B13B-34	1
Anker, 230V	B13B-35	1
Rillenkugellager	B13B-36	1
Stabkerndrossel, blau	B13B-37	1
Stabkerndrossel, schwarz	B13B-38	1
Kondensator	B13B-39	1
Kabelschutzschlauch	B13B-40	1
Linsenkopfschraube 4x14	B13B-41	2
Kabelklemme	B13B-42	1
Kabel mit Stecker	B13B-43	1
Luftleitflansch	B13B-44	1
Linsenkopfschraube 4x48	B13B-46	4
Motorgehäuse	B13B-49	1
Kohlebürste	B13B-50	2
Kohlebüchse	B13B-51	2
DUSS-Aufkleber	B13B-52	2
Umschalter	B13B-53	0
Selbstklebeschild R-L	B13B-54	1
Schnellspannbohrfutter 1/-20	B13B-55	1
Linsenkopfschraube 4x20	B13B-56	4
Bohrkopf	B13B-300	1
Schieberad	B13B-301	1
Schieberitzel	B13B-302	1
Zwischentrieb	B13B-303	1
Typenschild B13B	B13B-305	1
Schraubhandgriff	B13B-306	1
Feldpaket, 230V	B13B-307	1
Klemmring	B13B-308	1
U-Scheibe M10	B13B-309	1

Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Schalter	B13B-310	1
Blindstopfen	B13B-311	1
Überlastkupplung	B13B-400k	0
Kupplungswelle	B13B-401	1
Kugel Ø3mm	B13B-402	10
Kupplungsrad	B13B-403	1
Sicherungsring	B13B-404	1
Tellerfeder 22,5x11,2x0,8	B13B-405	2