

Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Sechskantmutter M5	B13-1	1
Kreuzgriffschraube M5	B13-2	1
Klemmring	B13-3	1
Schraubhandgriff	B13-4	1
Klemmring, komplett	B13-4K	0
Einlegemutter M10	B13-5	1
Anschlagstange	B13-6	1
Tülle	B13-7	1
Sicherungsschraube f. Bohrfutter M6	B13-8	1
Bohrspindel	B13-9	1
Sicherungsring	B13-10	1
Abdeckscheibe	B13-11	1
Rillenkugellager	B13-12	1
Sicherungsring	B13-13	1
Linsenkopfschraube 4x35	B13-14	2
O-Ring 10x1,5	B13-15	1
Gangschalthebel	B13-16	1
Kugel Ø4mm	B13-17	1
Rastenfeder	B13-18	1
Senkschraube M5x8	B13-19	1
Bohrkopf	B13-20	1
Distanzring	B13-20a	1
Linsenkopfschraube 4x62	B13-21	2
Bohrkopfdichtung	B13-22	1
Schieberad	B13-23	1
Rillenkugellager	B13-24	1
Schieberitzel	B13-25	1
O-Ring 8x2	B13-26	1
Rillenkugellager	B13-27	1
Nadelbüchse	B13-28	3
Zwischentrieb	B13-29	1
Ritzel	B13-30	1
Rillenkugellager	B13-31	1
Zwischendeckel	B13-32	1
Rillenkugellager	B13-33	1
Passscheibe	B13-34	1
Anker, 230V	B13-35	1
Rillenkugellager	B13-36	1
Stabkerndrossel, blau	B13-37	1
Stabkerndrossel, schwarz	B13-38	1
Kondensator	B13-39	1
Kabelschuttschlauch	B13-40	1
Linsenkopfschraube 4x14	B13-41	2
Kabelklemme	B13-42	1
Kabel mit Stecker	B13-43	1
Luftleitflansch	B13-44	1
Feldpaket, 230V	B13-45	1
Linsenkopfschraube 4x48	B13-46	4
Typenschild B13/2RLE	B13-47	1
Schalter	B13-48	1

Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Motorgehäuse	B13-49	1
Kohlebürste	B13-50	2
Kohlebüchse	B13-51	2
DUSS-Aufkleber	B13-52	2
Umschalter	B13-53	0
Selbstklebeschild R-L	B13-54	1
Schnellspannbohrfutter 1/-20	B13-55	1
Linsenkopfschraube 4x20	B13-56	4

DUSS

B 13/2 RLE

