

Benennung	Bestell-Nr.	Stück	Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Sicherungsschraube f. Bohrfutter M6	B13B-8	1	Blindstopfen	B13B-311	1
Bohrspindel	B13B-9	1	Überlastkupplung	B13B-400k	0
Sicherungsring	B13B-10	1	Kupplungswelle	B13B-401	1
Abdeckscheibe	B13B-11	1	Kugel Ø3mm	B13B-402	10
Rillenkugellager	B13B-12	1	Kupplungsrad	B13B-403	1
Sicherungsring	B13B-13	1	Sicherungsring	B13B-404	1
Linsenkopfschraube 4x35	B13B-14	2	Tellerfeder 22,5x11,2x0,8	B13B-405	2
O-Ring 10x1,5	B13B-15	1			
Gangschalthebel	B13B-16	1			
Kugel Ø4mm	B13B-17	1			
Rastenfeder	B13B-18	1			
Senkschraube M5x8	B13B-19	1			
Linsenkopfschraube 4x62	B13B-21	2			
Bohrkopfdichtung	B13B-22	1			
Rillenkugellager	B13B-24	1			
O-Ring 8x2	B13B-26	1			
Rillenkugellager	B13B-27	1			
Nadelbüchse	B13B-28	3			
Rillenkugellager	B13B-31	1			
Zwischendeckel	B13B-32	1			
Rillenkugellager	B13B-33	1			
Passscheibe	B13B-34	1			
Anker, 230V	B13B-35	1			
Rillenkugellager	B13B-36	1			
Stabkerndrossel, blau	B13B-37	1			
Stabkerndrossel, schwarz	B13B-38	1			
Kondensator	B13B-39	1			
Kabelschutzhülle	B13B-40	1			
Linsenkopfschraube 4x14	B13B-41	6			
Kabelklemme	B13B-42	1			
Kabel mit Stecker	B13B-43	1			
Luftleitflansch	B13B-44	1			
Linsenkopfschraube 4x48	B13B-46	4			
Motorgehäuse	B13B-49	1			
Kohlebürste	B13B-50	2			
Kohlebüchse	B13B-51	2			
DUSS-Aufkleber	B13B-52	2			
Umschalter	B13B-53	0			
Selbstklebeschild R-L	B13B-54	1			
Schnellspannbohrfutter 1/-20, FS 13 S	B13B-55	1			
Bohrkopf	B13B-300	1			
Schieberad	B13B-301	1			
Schieberitzel	B13B-302	1			
Zwischentrieb	B13B-303	1			
Typenschild B13B	B13B-305	1			
Schraubhandgriff	B13B-306	1			
Feldpaket, 230V	B13B-307	1			
Klemmring	B13B-308	1			
U-Scheibe M10	B13B-309	1			
Schalter	B13B-310	1			

DUSS

B 13 B

