

Benennung	Bestell-Nr.	Stück	Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Schraubhandgriff	DIA82S-1	1	Zylindergehäusedichtung	DIA82S-51	1
Klemmring mit Spannbacken	DIA82S-2	1	Lüftungseinsatz rechts	DIA82S-52	1
Einlegemutter M12	DIA82S-3	1	Lüftungseinsatz links	DIA82S-53	1
Abstreifer	DIA82S-4	2	Motorgehäuse	DIA82S-54	1
Nippel	DIA82S-5	1	Rillenkugellager	DIA82S-55	1
Nadelhülse	DIA82S-6	1	Vorgelegeritzel	DIA82S-56	1
Stützscheibe	DIA82S-7	1	Vorgelegerad	DIA82S-57	1
O-Ring 20x3	DIA82S-8	1	Axialscheibe	DIA82S-58	2
O-Ring 24x4	DIA82S-9	1	Nadelhülse	DIA82S-59	1
Filzring	DIA82S-10	1	Zylinderlager	DIA82S-60	1
Zylinderschraube M6x50	DIA82S-11	4	Rillenkugellager	DIA82S-61	1
Kupferdichtring M6	DIA82S-12	4	Rillenkugellager	DIA82S-62	1
Bohrkopf DIA303S	DIA82S-13	1	Kegelritzelrad	DIA82S-63	1
Selbstklebeschild XIP	DIA82S-14	1	Kegelritzel	DIA82S-64	1
Dichtring	DIA82S-15	1	V-Ring	DIA82S-65	1
Nadellager	DIA82S-16	1	O-Ring 26x2	DIA82S-66	1
Radial-Wellendichtring	DIA82S-17	1	V-Ringscheibe	DIA82S-67	1
Sicherungsring	DIA82S-18	1	Rillenkugellager	DIA82S-68	1
Senkschraube mit Markierung	DIA82S-19	1	Sicherungsring	DIA82S-69	1
Rastenfeder	DIA82S-20	1	Passscheibe	DIA82S-70	1
Kugel Ø4mm	DIA82S-21	1	Anker, 230V	DIA82S-71	1
Zylinderrolle 5x10	DIA82S-22	1	Rillenkugellager	DIA82S-72	1
Schaltwelle	DIA82S-23	1	Lagergummi	DIA82S-73	1
O-Ring 10x1,5	DIA82S-24	1	Linsenschraube M4x20	DIA82S-74	4
Umschalthebel	DIA82S-25	1	Motordeckel	DIA82S-75	1
Linsensenkschraube M4x10	DIA82S-26	1	Isoliergehäuse	DIA82S-76	1
O-Ring 8x2	DIA82S-27	1	Feldpaket, 230V	DIA82S-77	1
Zentrierstange	DIA82S-28	1	Linsenkopfschraube 4x48	DIA82S-78	2
Feder, klein	DIA82S-29	2	Typenschild DIA82S	DIA82S-79	1
U-Scheibe M8	DIA82S-30	1	Kerbstift	DIA82S-80	4
Lagerhülse	DIA82S-31	1	Kohlebürste AB mit Meldelitze	DIA82S-81	1
Feder, groß	DIA82S-32	1	Kohlehalter	DIA82S-82	2
Sicherungsring	DIA82S-33	1	Linsenkopfschraube 3x10	DIA82S-83	4
O-Ring 42x3,5	DIA82S-34	1	Kohlebürste	DIA82S-84	1
Schalhülse	DIA82S-35	1	Isolierschlauch	DIA82S-85	1
Rillenkugellager	DIA82S-36	1	DUSS-Aufkleber DIA82S	DIA82S-86	2
Sicherungsring	DIA82S-37	1	Elektronik	DIA82S-87	1
Bohrspindel	DIA82S-38	1	Schalter	DIA82S-88	1
Nadelrolle 4x11,8	DIA82S-39	14	Dämpfer-Motorgehäuse	DIA82S-89	1
Nadelrolle 4x19,8	DIA82S-40	10	Dämpfer-Zylindergehäuse	DIA82S-90	1
Schlagflansche	DIA82S-41	1	Schalterhandgriff	DIA82S-91	1
O-Ring 55x1,5	DIA82S-42	2	Linsenkopfschraube 4x20	DIA82S-92	3
Kugel Ø5mm	DIA82S-43	6	Stellradfeder	DIA82S-93	1
Schlagplatte	DIA82S-44	1	Drehwiderstand	DIA82S-94	1
Kupplungsfeder	DIA82S-45	1	Zellgummi-Zuschnitt	DIA82S-95	1
Kegelrad	DIA82S-46	1	Einlegemutter M12	DIA82S-96	1
Sprengring	DIA82S-47	1	Kabelklemme	DIA82S-97	1
Zylindergehäuse	DIA82S-48	1	Linsenkopfschraube 4x14	DIA82S-98	2
Kupferdichtring M5	DIA82S-49	6	Zellgummi-Zuschnitt	DIA82S-99	1
Zylinderschraube M5x20	DIA82S-50	6	Kabel mit Stecker	DIA82S-100	1

Ersatzteilliste

Diamantbohrmaschine DIA 82 S

DUSS

Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Kabelschutzhülle	DIA82S-101	1
Diodenhalter	DIA82S-102	1
Abstandsbuchse	DIA82S-103	4
Zylinderschraube M5x25	DIA82S-104	4
O-Ring 8x3	DIA82S-105	0
Schraubhandgriff	DIA82S-106	1
O-Ring 69,44x3,53	DIA82S-107	0
Flansch	DIA82S-108	1

Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Saugkopf SK61	DIA82S-109	1
Sterngriff	DIA82S-110	1
Sechskantmutter M6, Stoppmutter	DIA82S-111	1
Saugkopf SK76	DIA82S-112	1
Adapter M16	DIA82S-113	1
O-Ring 7,5x2,5	DIA82S-114	0