

Ersatzteilliste

Kombihammer P 26 C

DUSS

Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Klemmring, komplett	P26C-1K	0
Schraubhandgriff	P26C-1	1
Einlegemutter M10	P26C-2	1
Klemmring	P26C-3	1
Kreuzgriffschraube M5	P26C-4	1
Sechskantmutter M5	P26C-5	1
Anschlagstange	P26C-6	1
Tülle	P26C-7	1
Manschette	P26C-8	1
Futterhülse	P26C-9	1
Sprengring SW18	P26C-10	2
Haltering	P26C-11	1
Futterring	P26C-12	1
Anschlagring	P26C-13	1
Feder	P26C-14	1
Schaltfeder	P26C-15	1
Hülse	P26C-16	1
Kugel Ø7mm	P26C-17	2
Futter	P26C-18	1
Futter, komplett	P26C-18k	0
Zylinderschraube M5x20, beschichtet	P26C-19	4
Bohrkopf	P26C-20	1
Bohrkopfdichtung	P26C-21	1
Doppelabstreifer	P26C-22	1
Döpfer	P26C-23	1
Bundgleitlager	P26C-24	1
O-Ring 23x5	P26C-25	2
Quadring	P26C-26	1
Bohrspindel	P26C-27	1
Gleitlager	P26C-28	1
Sicherungsring	P26C-29	1
Bremsring	P26C-30	1
Kupplungsfeder	P26C-31	1
Haltestift	P26C-32	2
Nadelrolle 3x9,8	P26C-33	3
Sicherheits-Rollenkupplung	P26C-34	1
Schaltklaue	P26C-35	1
Sicherungsring	P26C-36	1
O-Ring 43x4	P26C-37	1
Lagerring	P26C-38	1
Dämpfscheibe	P26C-39	3
Sprengring	P26C-40	2
Zylinder	P26C-41	1
Schläger	P26C-42	1
Kolbenring	P26C-43	1
Kolbenring	P26C-44p	1
Kolbenbolzen	P26C-45	1
Federring	P26C-46	2
Kolben	P26C-47	1
Kolben, komplett	P26C-47k	0

Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Pleuel	P26C-48	1
Nadelhülse	P26C-49	1
Zylindergehäuse	P26C-50	1
Flachsenkopfschraube 4x27	P26C-51	6
Zylinderrolle 5x10	P26C-52	1
Schaltwelle	P26C-53	1
O-Ring 10x1,5	P26C-54	1
Oberschale	P26C-55	1
Linsenschraube 3,5x20	P26C-56	4
Kugel Ø4mm	P26C-57	1
Rastenfeder	P26C-58	1
Senkschraube M5x8	P26C-59	1
Zylindergehäusedichtung	P26C-60	1
Kurbel	P26C-61	1
Rillenkugellager	P26C-62	1
Kurbelrad	P26C-63	1
Axialscheibe	P26C-64	1
Zylinderlager	P26C-65	2
Kegelritzelrad	P26C-66	1
Rillenkugellager	P26C-67	1
Getriebeplatte	P26C-68	1
Kupferdichtring M5	P26C-69	6
Zylinderschraube M5x16	P26C-70	6
V-Ring	P26C-71	1
O-Ring 18x2	P26C-72	1
V-Ringscheibe	P26C-73	1
Lagergummi	P26C-74	1
Rillenkugellager	P26C-75	1
Sicherungsring	P26C-76	1
Anker, 230V	P26C-77	1
Rillenkugellager	P26C-78	1
Lagergummi	P26C-79	1
Linsenkopfschraube 4x48	P26C-80	2
Luftleitflansch	P26C-81	1
Feldpaket, 230V	P26C-82	1
Motorgehäuse	P26C-83	1
Linsenschraube 3,5x30	P26C-84	2
Umschalthebel	P26C-85	1
Linsensenkschraube M4x10	P26C-86	1
Typenschild P26C	P26C-87	1
Kohlehalter	P26C-88	2
Linsenkopfschraube 3x10	P26C-89	4
Kohlebürste	P26C-90	2
Motordeckel	P26C-91	1
Linsenkopfschraube 4x14	P26C-92	6
DUSS-Aufkleber P26C	P26C-93	2
Kondensator	P26C-94	1
Dämpfer-Zylindergehäuse	P26C-95	1
Schalter	P26C-96	1
Schalterschutz	P26C-97	1

Ersatzteilliste

Kombihammer P 26 C

DUSS

Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Dämpfer-Motorgehäuse	P26C-98	1
Schalterhandgriff	P26C-99	1
Abstandsbuchse	P26C-100	4
Linsenschraube 5x30	P26C-101	4
Linsenkopfschraube 4x20	P26C-102	2

Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Kabelschutzhülle	P26C-103	1
Kabelklemme	P26C-104	1
Kabel mit Stecker	P26C-105	1
Anlaufscheibe	P26C-106	1