

Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Schraubhandgriff	PX48A-1	1
Klemmring mit Spannbacken	PX48A-2	1
Einlegemutter M12	PX48A-3	1
Manschette	PX48A-4	1
Sprengring	PX48A-5	1
Futterhülse	PX48A-6	1
Runddrahtsprengring	PX48A-7	1
Futerring	PX48A-8	1
Feder	PX48A-9	1
Passscheibe	PX48A-10	1
Hülse	PX48A-11	1
Zylinderschraube M5x65	PX48A-12	4
Zylinderschraube M5x25	PX48A-13	2
Kupferdichtring M5	PX48A-14	10
Bohrkopfdichtung	PX48A-16	1
Dichtring	PX48A-17	2
Gleitlager	PX48A-18	1
O-Ring 26x5	PX48A-19	1
Dämpfscheibe	PX48A-20	2
Futterrolle	PX48A-22	2
Döpperführung	PX48A-26	1
O-Ring 16x6	PX48A-27	1
Kupplungsfeder	PX48A-31	1
Sicherungsring	PX48A-32	1
Axialscheibe	PX48A-33	1
O-Ring 47x3	PX48A-33a	1
Lagerring	PX48A-34	1
O-Ring 29,2x3	PX48A-35	1
Haltestift	PX48A-36	1
Nadelrolle 3x11,8	PX48A-37	4
Zylinder	PX48A-38	1
Schläger	PX48A-39	1
Kolbenring	PX48A-40	1
Kolbenring	PX48A-40p	1
Kolbenbolzen	PX48A-41	1
Kolben	PX48A-42	1
Kolben, komplett	PX48A-42k	0
Federring	PX48A-43	2
Pleuel	PX48A-44	1
Nadelhülse	PX48A-45	1
Zylindergehäuse	PX48A-46	1
Oberschale	PX48A-47	1
Linsenschraube 3,5x20	PX48A-48	6
Flachsenkopfschraube 4x27	PX48A-49	7
Zylindergehäusedichtung	PX48A-50	1
Schaltwelle	PX48A-51	1
O-Ring 20x1	PX48A-52	1
Kugel Ø3,5mm	PX48A-53	1
Rastenfeder	PX48A-54	1
Schaltflansche	PX48A-55	1

Benennung	Bestell-Nr.	Stück
O-Ring 13x1,5	PX48A-56	1
Umschalthebel	PX48A-57	1
Umschalthebel, komplett	PX48A-57K	0
Federzahnscheibe	PX48A-58	2
Linsensenkschraube M4x10	PX48A-59	2
Sicherungsscheibe M4	PX48A-60	2
Zylinderschraube M4x12	PX48A-61	2
Kegelritzel	PX48A-62	1
Kegelritzelrad	PX48A-63	1
Rillenkugellager	PX48A-64	1
Zylinderlager	PX48A-65	2
Getriebeplatte	PX48A-66	1
Zylinderschraube M5x16	PX48A-67	6
V-Ring	PX48A-68	1
O-Ring 18x2	PX48A-69	1
V-Ringscheibe	PX48A-70	1
Rillenkugellager	PX48A-71	1
Sicherungsring	PX48A-72	1
Rillenkugellager	PX48A-74	1
Lagergummi	PX48A-75	1
Kurbel	PX48A-76	1
Rillenkugellager	PX48A-77	1
Kurbelrad	PX48A-78	1
Linsenkopfschraube 4x48	PX48A-79	2
Luftleitflansch	PX48A-80	1
Motorgehäuse	PX48A-82	1
Kohlehalter	PX48A-86	2
Kohlebürste	PX48A-87	2
Linsenkopfschraube 3x10	PX48A-88	4
Linsenkopfschraube 4x14	PX48A-89	6
Motordeckel	PX48A-90	1
Kondensator	PX48A-91	1
Drehwiderstand	PX48A-92	1
Elektronikkabel	PX48A-93	1
Stellradfeder	PX48A-94	1
Schalterschutz	PX48A-96	1
Schalter	PX48A-97	1
Schalterhandgriff	PX48A-99	1
Linsenkopfschraube 4x20	PX48A-102	2
Kabelklemme	PX48A-104	1
Kabelschutzschlauch	PX48A-105	1
Kabel mit Stecker	PX48A-106	1
Zylinderschraube M4x10	PX48A-107	2
Tellerfeder	PX48A-108	2
Bohrkopf	PX48A-200	1
Schaltklaue	PX48A-201	1
Sicherheits-Rollenkupplung	PX48A-206	1
Anker, 230V	PX48A-207	1
Feldpaket, 230V	PX48A-210	1
Elektronik	PX48A-213	1

Ersatzteilliste

Kombihammer PX 48 A



Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Druckfeder	PX48A-214	4
Passscheibe	PX48A-216	2
Senkkopfschraube 4x12	PX48A-218	1
Tellerfeder	PX48A-219	1
Dämpfgehäuse am Motorgeh., unten	PX48A-400	1
Dämpfgehäuse am Motorgeh., kpl..	PX48A-400k	0
Abstandsbuchse	PX48A-401	2
Dämpfgehäuse am Motorgeh., oben	PX48A-402	1
Dämpfgehäuse am Zylindergeh., unten	PX48A-403	1
Abstandsbuchse	PX48A-404	2
Federmasse	PX48A-405	1
Federblech	PX48A-406	1
Tellerfeder	PX48A-407	1

Benennung	Bestell-Nr.	Stück
Dämpfgehäuse am Zylindergeh., oben	PX48A-408	1
Linsenschraube 5x64	PX48A-409	2
U-Scheibe M5	PX48A-410	4
Selbstklebeschild RVA	PX48A-411	1
Bohrspindel	PX48A-412	1
Quadring	PX48A-413	1
DUSS-Aufkleber PX48A	PX48A-500	2
Typenschild PX48A	PX48A-501	1
Druckfeder	PX48A-502	4
Dämpfgehäuse am Zylindergeh., kpl.	PX48A-502k	0
Döpfer	PX48A-503	1

DUSS

PX 48 A

