

Ersatzteilliste

Kombihammer PX 96

DUSS

| Benennung | Bestell-Nr. | Stück | Benennung | Bestell-Nr. | Stück |
|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|-------------|-------|
| Schraubhandgriff | PX96-1 | 1 | O-Ring 20x1 | PX96-49 | 1 |
| Klemmring mit Spannbacken | PX96-2 | 1 | Kugel Ø3,5mm | PX96-50 | 1 |
| Einlegemutter M12 | PX96-3 | 1 | Rastenfeder | PX96-51 | 1 |
| Manschette | PX96-4 | 1 | Schalftflansche | PX96-52 | 1 |
| Sprengring | PX96-5 | 1 | Federzahnscheibe | PX96-53 | 2 |
| Futterhülse | PX96-6 | 1 | Linsensenkschraube M4x10 | PX96-54 | 2 |
| Runddrahtsprengring | PX96-7 | 1 | O-Ring 13x1,5 | PX96-55 | 1 |
| Futerring | PX96-8 | 1 | Umschalthebel | PX96-56 | 1 |
| Feder | PX96-9 | 1 | Umschalthebel, komplett | PX96-56K | 0 |
| Passscheibe | PX96-10 | 1 | Sicherungsscheibe M4 | PX96-57 | 2 |
| Hülse | PX96-11 | 1 | Zylinderschraube M4x12 | PX96-58 | 2 |
| Zylinderschraube M6x100 | PX96-12 | 4 | Linsenkopfschraube 4x62 | PX96-59 | 2 |
| Kupferdichtring M6 | PX96-13 | 4 | Feldpaket, 230V | PX96-60 | 1 |
| Bohrkopf | PX96-14 | 1 | Isoliergehäuse | PX96-61 | 1 |
| Bohrkopfdichtung | PX96-15 | 1 | Tellerfeder | PX96-62 | 2 |
| Dichtring | PX96-16 | 2 | Zylinderschraube M5x180 | PX96-63 | 4 |
| Gleitlager | PX96-17 | 1 | Elektronik | PX96-64 | 1 |
| Schaltklaue | PX96-18 | 1 | Motordeckel | PX96-65 | 1 |
| O-Ring 26x5 | PX96-19 | 1 | Linsenkopfschraube 4x14 | PX96-66 | 6 |
| Futterrolle | PX96-20 | 2 | Kohlebürste | PX96-67 | 2 |
| Bohrspindel | PX96-21 | 1 | Kohlehalter | PX96-68 | 2 |
| O-Ring 16x2,5 | PX96-22 | 2 | Linsenkopfschraube 3x10 | PX96-69 | 4 |
| O-Ring 15x1,5 | PX96-22A | 3 | V-Ring | PX96-70 | 1 |
| Döpfer | PX96-23 | 1 | O-Ring 30x2 | PX96-71 | 1 |
| O-Ring 23x5 | PX96-24 | 2 | V-Ringscheibe | PX96-72 | 1 |
| Dämpfring | PX96-25 | 1 | Rillenkugellager | PX96-73 | 1 |
| O-Ring 16x8 | PX96-26 | 1 | Lagergummi, groß | PX96-74 | 1 |
| Dämpfscheibe | PX96-27 | 1 | Ankerlagerring | PX96-75 | 1 |
| Anschlagsegment | PX96-28 | 2 | Kupferdichtring M4 | PX96-76 | 2 |
| Sicherheits-Rollenkupplung | PX96-29 | 1 | Zylinderschraube M4x22 | PX96-77 | 2 |
| Bremsring | PX96-30 | 1 | Passscheibe | PX96-78 | 1 |
| Kupplungsfeder | PX96-31 | 1 | Anker, 230V | PX96-79 | 1 |
| Haltestift | PX96-32 | 1 | Rillenkugellager | PX96-80 | 1 |
| Nadelrolle 3x15,8 | PX96-33 | 4 | Lagergummi | PX96-81 | 1 |
| Zylinder | PX96-34 | 1 | Innenring | PX96-82 | 1 |
| Passfeder | PX96-35 | 1 | Zylindergehäuse | PX96-83 | 1 |
| Stützscheibe | PX96-36 | 1 | Kegelritzel | PX96-84 | 1 |
| Lagerdämpfer | PX96-37 | 1 | Kegelritzelrad | PX96-85 | 2 |
| Lagerring | PX96-38 | 1 | Rillenkugellager | PX96-86 | 1 |
| Kegelrad | PX96-39 | 1 | Zylinderlager | PX96-87 | 2 |
| Sprengring | PX96-40 | 1 | Rillenkugellager | PX96-88 | 2 |
| Schläger | PX96-41 | 1 | Vorgelegeritzel | PX96-89 | 1 |
| Schlagerring | PX96-42 | 1 | Kurbel | PX96-90 | 1 |
| Kolbenring | PX96-43 | 1 | Rillenkugellager | PX96-91 | 1 |
| Kolbenbolzen | PX96-44 | 1 | Kurbelrad | PX96-92 | 1 |
| Kolben | PX96-45 | 1 | Motorgehäuse | PX96-94 | 1 |
| Kolben, komplett | PX96-45k | 0 | Zylindergehäusedichtung | PX96-93 | 1 |
| Federring | PX96-46 | 2 | Kupferdichtring M5 | PX96-95 | 4 |
| Pleuel | PX96-47 | 1 | Zylinderschraube M5x25 | PX96-96 | 2 |
| Schaltwelle | PX96-48 | 1 | Zylinderschraube M5x12 | PX96-97 | 2 |

Ersatzteilliste

Kombihammer PX 96

DUSS

| Benennung | Bestell-Nr. | Stück |
|-------------------------|-------------|-------|
| Typenschild PX96 | PX96-98 | 1 |
| Kerbstift | PX96-99 | 4 |
| DUSS-Aufkleber PX96 | PX96-100 | 2 |
| Dämpfer-Motorgehäuse | PX96-101 | 2 |
| Dämpfer-Zylindergehäuse | PX96-102 | 1 |
| Schalterhandgriff | PX96-103 | 1 |
| Drehwiderstand | PX96-104 | 1 |
| Stellradfeder | PX96-105 | 1 |
| Zylinderschraube M5x30 | PX96-106 | 4 |
| Abstandsbuchse | PX96-107 | 4 |

| Benennung | Bestell-Nr. | Stück |
|-------------------------|-------------|-------|
| Linsenkopfschraube 4x20 | PX96-108 | 2 |
| Kabelschutzhülle | PX96-109 | 1 |
| Schalter | PX96-110 | 1 |
| Kondensator | PX96-111 | 1 |
| Schaumgummi | PX96-112 | 1 |
| Kabelklemme | PX96-113 | 1 |
| Kabel mit Stecker | PX96-114 | 1 |
| O-Ring 14x4 | PX96-115 | 1 |

DUSS

PX 96

